




HOE KUNT U NIEUWE SW DOWNLOADEN OP UW SAB TITAN ONTVANGER VIA USB MEMORY STICK?

- 1- Steek de USB stick in de USB ingang aan de achterkant van uw ontvanger. Nadat uw ontvanger de USB memory stick herkent, drukt u op de **Menu** knop en daarna kiest u het **Systeem** menu.




- 2- U kiest het **Update van USB** menu.






- 3- Als er meerdere sw op uw USB memory stick is opgeslagen, is het mogelijk om met het **Update wordt uitgevoerd** menu de gewenste sw te selecteren.




- 3- U kunt update modus selecteren met het **Update mode** menu. U kunt kiezen uit: **Software + bootlader, Software met zenderlijst en instellingen, software zonder zenderlijst, zenderlijst.**





- 4- U kunt sw update starten met **Start** menu. Er wordt gecontroleerd of de software juist is en vervolgens start het uploaden op de ontvanger. Wacht totdat het downloaden is voltooid.



- 5- Nadat het downloaden van de software is voltooid, verschijnt de tekst: **“Update succesvol, Opnieuw starten”**. Uw ontvanger zal herstarten met de nieuwe sw.

